

Manual de utilizare SWISSTEN WEB CAMERA 1080P / 720P / VGA

Dacă doriți să utilizați camera în alte aplicații, va trebui să activați accesul în setările de securitate și confidențialitate MacOS.

- Accesați meniul Apple din colțul din stânga sus al ecranului și alegeți Preferințe sistem.
- Accesați panoul de preferințe „Securitate și confidențialitate”.
- Selectați fila Confidențialitate, apoi alegeți Cameră foto din lista din partea stângă.
- Găsiți aplicațiile pentru care doriți să activați accesul camerei și bifați caseta alături de numele aplicației care permite accesul camerei pentru acea aplicație.

Pentru a vedea o imagine din cameră în Photo Booth, poate fi necesar să selectați camera Full HD din lista de opțiuni.

Când puteți vedea o imagine de pe cameră:

- Pentru a captura imagini de pe cameră, faceți clic pe pictograma roșie a camerei.
- Pentru a comuta la modul video, faceți clic pe pictograma benzii de film din colțul din stânga jos al aplicației. Pictograma roșie a camerei se va transforma într-o pictogramă video, moment în care veți putea înregistra video.

CAPTURAȚI VIDEO HD CU PLAYER RAPID

QuickTime pe MacOS oferă o metodă pentru a crea cu ușurință înregistrări video care utilizează rezoluția completă a camerei.

- Pentru a începe, selectați butonul Finder, faceți clic pe Aplicații și porniți QuickTime Player.
- După lansarea QuickTime, faceți clic pe Fișier> Înregistrare film nou.
- Pentru a selecta intrarea camerei, faceți clic pe săgeata mică orientată în jos de lângă butonul rotund de înregistrare.
- Faceți clic pe butonul de înregistrare pentru a captura videoclipuri

PRUDENȚĂ

Dacă camera web devine fierbinte după ce rulează o perioadă lungă de timp, vă sugerăm să încetați să o utilizați o perioadă.

- Evitați atingerea obiectivului cu degetele, materiale ascuțite sau grosiere; folosiți o cârpă curată și moale pentru curățare.
- A nu se utiliza în locuri calde, reci, prăfuite sau umede.
- Evitați scăderea camerei; impacturile pot cauza deteriorarea obiectivului, defecțiuni interne sau zgârieturi la suprafața camerei.

CARACTERISTICI

- Senzor CMOS HD 1080P (HD 720P / VGA) de înaltă rezoluție
- Mod video: MJPG și YUY2
- Interfață: 2.0 / 1.1port
- Rata de transmisie: (640 * 480) 30F / S; (1280 * 720) 30F / S; (1920 * 1080) 30F / S
- Raport semnal-zgomot: mai mare de 48 dB
- Gama dinamică: 72dB mai mare
- Focalizarea imaginii: 30cm până la infinit
- Procesor de imagini fără compresie
- AWB (Balans automat de alb)
- Obiectiv din sticlă de înaltă calitate
- Microfon incorporat

- Plug and play driver gratuit

CERINȚE DE BAZĂ A SISTEMULUI

- 1 GHz Intel Core 2 Duo sau mai mare
- 512 MB RAM sau mai mult
- 200 MB spațiu pe hard disk
- Conexiune internet
- Port USB 2.0
- OS X 10.7+
- Microsoft Windows XP / 7/8/10

CERINȚE PENTRU ÎNREGISTRAREA VIDEO:

- Inter Core 2 Duo de 3,0 GHz
- 2 GB RAM
- Rezoluție ecran HD 1080P (HD 720P / VGA)

NOȚIUNI DE BAZĂ

Webcam-ul cu ecran lat oferă suport complet plug and play pentru Windows, OS X / MacOS și toate celelalte dispozitive! După conectarea camerei la portul USB al computerului, puteți porni orice aplicație care acceptă un flux video USB, cum ar fi Skype, și puteți începe să utilizați camera.

-

NOTĂ: Pentru a utiliza microfonul intern al camerei, va trebui să îl selectați ca intrare audio USB în setările aplicației.

FOARTE IMPORTANT: Dacă computerul nu recunoaște automat camera atunci când este conectată, încercați să o conectați la un alt port USB. Dacă acest lucru nu funcționează, reporniți computerul. Acest lucru va face ca camera să fie recunoscută în majoritatea cazurilor.

VEDETI CAMERA FOTO PE WINDOWS

Utilizatorii Windows 10 pot folosi aplicația Cameră, care este deja instalată cu sistemul de operare. Acest lucru vă va permite să previzualizați imaginea camerei, să capturați cadre fixe și clipuri video.

Dacă trebuie să utilizați camera cu alte aplicații, va trebui să activați camera în setările de securitate Windows.

- Pentru a începe, selectați butonul **Start** , apoi selectați Camera în lista de aplicații sau tastați „camera” în bara de căutare.
- Dacă doriți să utilizați camera în alte aplicații, selectați butonul **Start** , selectați Setări> Confidențialitate> Cameră, apoi activați Permiteți aplicațiilor să utilizeze camera mea.
- De acolo, porniți fiecare dintre aplicațiile listate în care doriți să utilizați camera.

După ce deschideți aplicația Cameră foto, poate fi necesar să comutați la **Camera Full HD** . Iată cum puteți trece de la unul la altul:

- Selectați Start> Cameră> Schimbați camera.

Când puteți vedea o imagine de pe cameră:

- Selectați Fotografie sau Video și faceți o fotografie sau faceți un videoclip.
- Pentru a vedea noua fotografie sau videoclip sau cele pe care le-ați făcut înainte, selectați Start> Fotografii și apoi alegeți Colecția pe care doriți să o vedeți.

VEZI CAMERA FOTO PE MACOS

Utilizatorii MacOS pot folosi aplicația Photo Booth, care este deja instalată cu sistemul de operare. Acest lucru vă va permite să previzualizați imaginile camerei, să capturați cadre fixe și clipuri video.

NOTĂ: În timp ce Photo Booth poate fi utilizat pentru a previzualiza rapid imaginea camerei, videoclipurile de calitate superioară utilizând rezoluția completă a camerei ar trebui create în iMovie sau QuickTime, deoarece Photo Booth nu utilizează imaginea completă a camerei

Ca și în Windows, poate fi necesar să permiteți aplicațiilor instalate pe computer să acceseze camera în setările de securitate MacOS.

- Pentru a începe, selectați butonul Finder, faceți clic pe Aplicații și porniți Photo Booth.