



## BOXA BLUETOOTH WIRELESS STRIDER



VĂ RUGĂM CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRIMĂ ȘI FOLOSITI-L PENTRU VIITOARELE UTILIZARI.

### OPERATIUNI BOXA

IMPERECHEATI (CONECTATI) UN TELEFON MOBIL CU BLUETOOTH ACTIVAT SAU ALTE DISPOZITIVE BLUETOOTH LA BOXA STRIDER

1. Dacă iBOX Strider nu a fost asociat niciodată cu un dispozitiv Bluetooth înainte, trebuie să urmați instrucțiunile de asociere de mai jos pentru a conecta dispozitivul SC-M09 cu dispozitivul Bluetooth.

- În partea inferioară, rotiți comutatorul în poziția ON, LED-ul indicator va clipi în albastru. Difuzorul este gata să se împerecheze (legătura) cu dispozitivul Bluetooth.
- Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil sau a altor dispozitive compatibile Bluetooth și activați funcția de căutare sau scanare pentru a găsi SC-M09.
- Selectați "BT SPEAKER" din lista de dispozitive când apare pe ecranul dispozitivului. Dacă este necesar, introduceți codul de trecere "0000" pentru a asocia (lega) dispozitivul iBOX Strider cu telefonul mobil sau cu dispozitivul Bluetooth.

2. După pornirea dispozitivului iBOX Strider, unitatea va căuta ultimul dispozitiv asociat. INDICATORUL va bloca rapid în albastru. Dacă aparatul găsește dispozitivul Bluetooth asociat, INDICATORUL va rămâne aprins.

3. După asocierea cu succes (conectare), puteți începe să redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth fără fir la difuzor.

#### **NOTE:**

1. Consultați manualul telefoanelor mobile, tabletelor, PC-urilor, calculatoarelor sau altor dispozitive compatibile Bluetooth pentru operarea prin Bluetooth, deoarece acestea pot varia de la model la model.

2. Dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth nu va reda muzica prin difuzor, chiar dacă este conectat (legat), dacă dispozitivul nu acceptă profilul A2DP.

3. Dacă împerecheați (conectând) calculatorul dvs. la iBOX Strider utilizând Bluetooth, este posibil să fie necesar să setați difuzorul ca dispozitiv de sunet implicit al computerului.

4. Dacă iBOX Strider este lăsat în așteptare timp de aproximativ 5 minute fără conectarea la niciun dispozitiv compatibil Bluetooth, acesta se va opri automat pentru a economisi energia acumulatorului.

#### **Utilizarea telefonului SC-M09 ca difuzor handsfree Bluetooth**

1. Conectați telefonul mobil la iBOX Strider prin Bluetooth, conform descrierii de mai sus.

2. Când recepționați un apel pe telefonul mobil, apăsați pe butonul PAUSE / PLAY din partea inferioară pentru a comuta apelul primit de la telefonul mobil la difuzorul iBOX Strider. Se va auzi un sunet scurt, confirmând că apelul a fost primit. Completați apelul utilizând microfonul încorporat și difuzorul de pe iBOX Strider.

3. Reglați controlul de volum al telefonului dvs. mobil pentru a obține nivelul dorit al sunetului.

4. Pentru a termina apelul, trebuie doar să țineți din nou butonul PAUSE / PLAY pe iBOX Strider. Se aude un sunet scurt și se va termina apelul. Dacă ați jucat muzică de pe telefonul mobil la difuzorul iBOX Strider înainte de a răspunde la apel, muzica va relua automat redarea când închideți.

5. Pentru a ignora un apel primit, țineți apăsat butonul PAUSE / PLAY de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde, se va auzi un sunet de beep și apelul va fi ignorat.

#### **Redenumirea ultimului număr cu difuzorul**

Difuzorul va reapela în mod automat ultimul număr pe care l-ați apelat atingând de două ori butonul PAUSE / PLAY al difuzorului.

**Notă:** această funcție este dependentă de telefon.

## Re-conectarea la telefonul mobil

Dacă telefonul mobil este deja asociat (conectat) cu difuzorul, dar a fost deconectat chiar și cu cele două dispozitive Bluetooth activate, le puteți re-lega prin:

1. Opriți difuzorul și apoi îl porniți din nou pentru a re-lega telefonul mobil. INDICATORUL va bloca rapid pentru aproximativ 2 secunde dacă difuzorul și telefonul mobil au fost re-conectate cu succes.
2. De asemenea, puteți re-conecta difuzorul utilizând funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al telefonului mobil.

## INSTRUCIUNI INCARCARE

Această unitate funcționează cu o baterie Li-ion încorporată, care poate fi reîncărcată fie cu ajutorul portului USB de pe computer, fie de la un adaptor de alimentare USB (nu este inclus), cu o putere nominală de DC5V, de 500 mA sau mai mare.

**Notă:** Microfonul USB care se află pe această unitate nu este destinat numai încărcării acumulatorului Li-ion încorporat, dar și pentru modul AUX PLAY MODE.

### ÎNCĂRCAREA BATERIEI PENTRU PRIMA DATA

2.) Încărcați acumulatorul Li-ion încorporat minim 2 ore înainte de prima utilizare.

Conectați unitatea la portul USB al calculatorului sau la un adaptor de alimentare USB (nu este inclus) utilizând cablul USB inclus.

3.) Indicatorul LED va deveni roșu în timpul încărcării și va deveni albastru atunci când unitatea este complet încărcată. Deconectați cablul USB de la sursa de alimentare după ce acumulatorul este complet încărcat.

### ÎNCĂRCAREA BATERIEI INTERNE

După o utilizare prelungită, bateria internă va deveni slabă și operația poate deveni intermitentă. Când încărcarea bateriei interne este foarte scăzută, LED-ul Indicator va clipi roșu pentru a vă avertiza să reîncărcați acumulatorul intern cât mai curând posibil.

Conectați difuzorul într-un port USB al computerului sau într-un adaptor de alimentare DC5V, 500mA și sus (nu este inclus) utilizând cablul USB inclus. Deconectați cablul USB de la difuzor de îndată ce acesta este încărcat complet.

### Încărcarea în modul pornit

- LED-ul Indicator este ROSU în timpul încărcării.

- LED-ul indicator se va schimba de la ROSU la ALBASTRU atunci când bateria este complet încărcată.

Notă: 1. Timpul de încărcare va varia dacă ascultați muzică în timp ce încărcați bateria internă. Vă recomandăm să opriți difuzorul în timpul procesului de încărcare.

2. Pentru a prelungi durata de funcționare a unei baterii reîncărcabile, se recomandă descărcarea completă a acesteia înainte de o încărcare completă.

3. Bateriile reîncărcabile trebuie ciclitate pentru performanțe maxime și o durată mai lungă de viață a bateriei. Dacă nu utilizați playerul de multe ori, asigurați-vă că reîncărcați acumulatorul cel puțin o dată pe lună, pentru a menține funcționarea corectă a bateriei interne.

Încărcarea în modul oprire a unității

- LED-ul Indicator este ROSU în timpul încărcării.
- LED-ul indicator se va schimba de la ROSU la ALBASTRU atunci când bateria este complet încărcată.

#### GHID DEFECTIUNI

Simpotom	Problema Posibila	Solutie
Nu incarca	Adaptorul de alimentare USB (nu este inclus) nu este conectat la o priză de perete, iar cablul USB (inclus) nu este conectat la mufa mini USB de pe partea inferioară a difuzorului.	Conectați adaptorul de alimentare USB (nu este inclus) într-o priză de perete și conectați cablul USB (inclus) în mufa mini USB a difuzorului.
	Priza de perete nu funcționează.	Conectați un alt dispozitiv la aceeași priză pentru a confirma că priza funcționează.
	Portul USB al computerului nu funcționează.	Asigurați-vă că alimentarea computerului este pornită și încercați un alt port USB.
Fara sunet	Bateria iBOX Strider este moartă.	Reîncărcați bateria.
	Difuzorul nu este conectat la telefonul mobil.	Treceți prin procesul "Speaker Operations" pentru a conecta difuzorul.
	Plasarea difuzoarelor este în afara ariei de acoperire.	Reluați difuzorul în gama de operare Bluetooth 10 metri.
	Volumul este prea mic.	Măriți volumul dispozitivului.
Sunetul este distorsionat.	Nivelul volumului este prea mare.	Reduceți volumul dispozitivului.
	Sursa sunetului este distorsionat .	Dacă fișierul de sunet sursă este de slabă calitate, distorsiunea și zgomotul sunt ușor de observat cu difuzoare de mare putere. Încercați o altă sursă audio, cum ar fi un CD de muzică.
Unitatea se încălzește după o redare extinsă la volum mare.	Asta este normal	Opriți aparatul pentru o perioadă de timp sau reduceți volumul.

## Instrucțiuni privind protecția mediului



**Notă:** Acest dispozitiv este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / WE și Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) cu un simbol DEEE (un container de deșuri încrucișat).

Acest marcaj înseamnă că acest dispozitiv, după ce nu mai este folosit, nu poate fi amplasat împreună cu alte tipuri de deșuri menajere.

Notă: acest dispozitiv nu poate fi așezat împreună cu deșeurile municipale! Produsul trebuie depozitat în locuri special pregătite pentru acest scop (colectare separată).

Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea locuitorilor și pentru mediul natural care rezultă din prezența substanțelor periculoase și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor dispozitive și echipamente.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul, un reprezentant al companiei menționate mai jos:

**Impet Computers Sp. z o.o.**

**ul. Marywilska 34**

**03-228 Warszawa**

Prin prezenta, declar ca următorul produs: difuzor Bluetooth iBox Strider

este conform cu Directiva Directivei privind echipamentele radio (RED) 2014/53 / UE. Au fost aplicate următoarele standarde:

Art. 3.1(a)	Siguranta	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Art. 3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011
Art. 3.2	Radio	ETSI EN 300 440-2 V1.4.1:2010 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1:2010

Dispozitivul poate fi utilizat în toate țările UE.

Varsovia, 10.06.2016



Łukasz Domzalski

Product manager