



Tastatură mecanică iBOX K-2



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Instalare

1. Conectați cablul tastaturii la portul USB al computerului.
2. Sistemul instalează automat driverele necesare.

Alegerea de iluminare a tastaturii

Tastatura are mai multe moduri de operare disponibile iluminare din spate cu LED-uri și o alegere se face prin combinația de taste FN cu alte selectate:

- 1) FN+INS: rătăcitoare lumini - tastele sunt iluminate în spirală din exterior spre centrul tastaturii, care se încheie cu tasta O.
- 2) FN+HM: Pulsatila - toate tastele au iluminare și dim.
- 3) FN+PU: Dehiscentă - lumina de fundal, atunci când tasta este apăsată în jurul iluminarea se extinde la taste învecinate.
- 4) FN+DEL: Iluminarea permanentă - toate tastele sunt aprinse în permanență în 6 culori diferite.

Selectarea repetată comută iluminarea tuturor tastelor de la stânga la dreapta.

- 5) FN+END: Modul jucător - evidențiate sunt tastele ASDW, ESC și săgețile direcționale.

În acest mod prin apăsarea FN + 1 la 5, puteți alege diferite combinații de butoane iluminate.

- 6) FN+PD: Tastele sunt stinse definitiv după apăsarea pentru un moment, acesta luminează.

7) FN+↑- Crește luminozitatea fundalului

FN+↓- Reduce luminozitatea ecranului

8) FN+←/ → - Modificarea frecvenței pulsului de lumină.

Blocare nedorita a sistemului

Tastatura iBOX K2 pentru a opri sistemul de blocare nedorit utilizai combinația de taste Win + L.
Pentru a activa sau dezactiva această funcție, selectați combinația de taste FN + WIN.

Funcții multimedia

FN + F1 - Pornește Media Player

FN + F2 - Micșorarea volumului

FN + F3 - Creșterea volumului

FN + F4 - Dezactivare sonor

FN + F5 - Oprirea redării

FN + F6 - Melodia anterioară

FN + F7 - Redare / Pauză

FN + F8 - Următoarea piesă

FN + F9 - E-mail

FN + F10 - Browser-ul Web / Pagina de start

FN + F11 - Calculator

FN + F12 - Sistem de căutare

Instrucțiuni pentru protecția mediului



Atenție: Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / CE, precum și cu Legea românească privind deșeurile electrice și electronice cu simbolul unui container barbat pentru deșeuri.

Acest marcaj informează că echipamentul, după uzare, nu poate fi plasat împreună cu alte deșeuri provenite din gospodăria.

Atenție: Acest echipament nu se aruncă la deșeurile municipale!!! Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă la punctele pregătite pentru acest lucru.

Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător, ce rezultă din prezența componentelor periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Subsemnatul, reprezentând producătorul de mai jos:

Impet Computers Sp. z o.o. [SRL]

str. Marywilska 34

03-228 Varșovia

Declară că produsul: **tastatură de calculator iBOX K-2 (IKGMK2)**

este în conformitate cu Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/EU. Standardele aplicate:

EN55022:2010/AC:2011

EN55024:2010+A1:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

Varșovia, 16.06.2017



Łukasz Domżałski

(Product manager)